ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Destroyer 320 P	Destroyer 320 T
Abertura de Incerção	Papel 320mm (32cm) CD/Disquete/Cartão 125mm (12,5cm)	Papel 320mm (32cm) CD/Disquete/Cartão 125mm (12,5cm)
Número Máximo de folhas (75g/m²)	25 folhas A4 (210mm) e 20 folhas A3 (297mm)	50 folhas A4 (210mm) e 35 folhas A3 (297mm)
Tipo de fragmentação	Picote 4,3x55 (236,5 mm²)	Tiras 6,5mm
Nível de segurança	03	02
Velocidade de fragmentação	3,8 metros por minuto	4 metros por minuto
Capacidade de fragmentação	108 kg/hora	188 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	Verde-Pronto,Vermelho-Lixo Cheio	Verde-Pronto,Vermelho-Lixo Cheio
Tensão	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V
Potência	450 Watts	450 Watts
Tempo de funcionamento	Sensor presença de papel CONTINUO	Sensor presença de papel CONTINUO
Nível de ruído	62 db (A) - 65 db (A)	62 db (A) - 65 db (A)
Volume total da lixeira	100 Lt	100 Lt
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Sensor de Segurança para lixeira do CD	Não	Não
Dimensões	LxPxA=500x390x915 mm	LxPxA=500x390x915 mm
Peso Aproximado	80 kg	80 kg

Obs.: Separadores Metálicos Opcional para modelo Picote.
Lixeira do CD é Opcional.

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 833050046 Revisão 00

CORTADEIRA DESTROYER 320-25P 320-50T

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 320 foram desenvolvidas para destruir documentos, papeis e formulários contínuos com até 320mm de largura, além de Cd's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 320 é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER 320 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 320 deve possuir terra de proteção e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 10 cm entre a DESTROYER 320 e outros objetos, nas laterais e no fundo, para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga)que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.
A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de

Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isto ocorra, desloque a chave imediatamente para a posição R (reversão) e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira . Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	• Cabo de alimentação desconectado. • Chave em D (desliga)	• Ligue o cabo a rede elétrica • Passe a chave para L (liga)
Motor não para após fragmentação	• Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	• O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D
Dá choque	• Não está aterrada	• Fazer aterramento da rede elétrica
Modelo Picote Corta Menos de 25 Folhas	• Falta de Lubrificação	• Lubrificar com óleo Singer (óleo para máquina de costura) as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel.

Menno

www.menno.com.br