COFRE ELETRÔNICO 17E

DADOS TÉCNICOS COFRE 17E	
Dimensões Internas	
Altura	165 mm
Profundidade	125 mm
Largura	228 mm
Dimensões Externas	
Altura	170 mm
Profundidade	170 mm
Largura	230 mm
Trava	com 2 pinos maciços
Peso	3,5 kg

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

www.menno.com.br

Código MENNO: 9281 Revisão 00

Menno

Ao abrir o cofre pela primeira vez

Jamais guarde as chaves dentro do cofre e não gire a trava sem colocar as 4 pilhas AA (1,5v) no compartimento interno.

Ao colocar as pilhas, observe a polaridade. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas. Não utilize pilhas usadas.

Nunca remova a etiqueta de número de série (abaixo do teclado), pois esta é necessária em caso de emergência.

Cadastrar nova senha

Pressione o botão vermelho (ao lado do compartimento de pilhas), a luz amarela irá piscar, digite uma senha de 3 a 8 dígitos (usando os números de 0 a 9) e tecle E, a luz amarela irá piscar 2 vezes, confirmando a senha criada.

Caso a senha não seja aceita, a luz amarela irá piscar 3 vezes. Repita a operação novamente.

Caso digite algum número errado e deseje alterar, digite C para cancelar a tecla pressionada.

A cada digito no teclado a luz amarela irá piscar e emitir um beep, se ao digitar o cofre não emitir beep ou piscar as luzes, as pilhas não foram colocadas ou estão com problema de carga ou polaridade.

Fechar o cofre

Feche a porta e gire o botão no sentido anti-horario. Antes de fechar certifique-se de ter colocado as pilhas e que as chaves estão fora do cofre.

Mudar o código

Para alterar o código criado, com a porta aberta, pressione o botão vermelho (ao lado do compartimento de pilhas), a luz amarela irá piscar, digite uma senha de 3 a 8 dígitos (usando os números de 0 a 9) e tecle E, a luz amarela irá piscar 2 vezes, confirmando a senha criada

Ao abrir o cofre com a senha

Digite a senha criada e pressione a tecla E, a luz verde irá piscar 1 vez. Gire a trava no sentido horário e puxe a tampa para fora. Caso a tampa não seja aberta em 5 segundos a trava será acionada novamente e será necessário repetir o processo de abertura.

Caso a senha digitada esteja errada, a luz amarela ira piscar 3 vezes. Caso a senha seja digitada errada 3 vezes seguidas, o microprocessador do cofre irá bloquear o teclado por 20 segundos. Após os 20 segundos, caso seja inserida novamente 3 vezes a senha errada, o microprocessador irá bloquear o teclado por 5 minutos.

Ao abrir o cofre com a chave

Retire a tampa de borracha situada entre a trava e o teclado, insira a chave no cilindro, gire a chave no sentido anti-horário e após gire a trava no sentido horário. Após puxe a tampa do cofre para fora.

Observações

Se a luz vermelha ficar acionada após a digitação da senha, significa que as pilhas precisam ser substituídas.

Anote o número de série que consta na tampa do cofre junto com a nota fiscal de compra, estas informações poderão ser solicitadas em caso de necessidade de assistência técnica.

Guarde as chaves e este manual fora do cofre.

Menno

www.menno.com.br